


FICHE TECHNIQUE : PSA308C

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE BILATERALE AVEC LA PSA308CP
(Seule l'indication du bouton central est différente)



REF		
PSA308C	<i>Coque top 80</i>	
Type de lame	FRAISÉE	Vague centrale
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	8 mm	
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	CIRCUIT/CE052	CR 1620
Clé copiable	OUI	Codage PHILIPS, KRYPTO
PEUGEOT	407	2006-
	307	2001-2009
	Autres modèle	2001-
CITROËN	C4 PICASSO	2006-
	C5	2008-
	DISPATCH	2007-
	JUMPY	2007-

Lame : Fraisée




OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW3

Pour ce type de modèle :

La pile est sur le circuit électronique




NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une torsion sur le bas de la télécommande dans l'emplacement prévue et déclipper le boîtier de la tête de la clé. **(croquis A)**.


Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.

Sans démonter le pivot de la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille **(croquis B, C et D)**




Croquis A




Goupille



Croquis D



Croquis C



Goupille

Pivot

Lame

Croquis B