


FICHE TECHNIQUE : OPE306



REF		
OPE306	Coque top 50	
type de lame	FRAISÉE	Fraisage central
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	6mm	
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable	OUI	
Emplacement pile	COQUE	CR 2032
Emplacement transpondeur	COQUE	
OPEL	ASTRAJ	
	INSIGNA	
	MERIVA	
	MOKA	
CHEVROLET	CRUZE	
	AVEO3	
	CAPTIVA	
	SPARK	


Lame : Fraisée

6 mm

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2


Au point « B » de la coque introduire un tournevis plat pour pouvoir démonter le télécommande.



NOTICE DE MONTAGE :

Récupérer le circuit imprimé et le transpondeur et les remettre dans la nouvelle coque.

Pour Changer la lame vous devez la dégoupiller en utilisant un chasse goupille de 1.5mm de diamètre ou notre étaux-chasse goupille



ATTENTION ! La lame doit être remontée suivant la « Notice de montage de lame sur pivot rotatif » Doc en fin de notre catalogue technique.