

# FICHE TECHNIQUE : KIA 307

REF		
<b>KIA307</b>		
type de lame	FRAISÉE	
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	7.3 mm	
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable		
Emplacement pile	COQUE	CR 2032
Emplacement transpondeur	COQUE	
KIA	SPORTAGE	
	CARENS	
	PICANTO	
	SOUL	
	VENGA	
HYUNDAI	I30	
	IX30	
	IX35	

LAME : Fraisée



## OBSERVATION :


Souvent les boutons Switch sont défectueux.  
Ils peuvent être remplacés par le C-SW4

Au point « A » de la coque introduire un tournevis plat pour pouvoir démonter le boîtier de la télécommande.

## NOTICE DE MONTAGE :

Récupérer le circuit électronique de votre télécommande, le transpondeur et le contacteur métallique de la pile et les placer dans la nouvelle coque.  
Récupérer le circuit imprimé et le transpondeur et les remettre dans la nouvelle coque.

Pour Changer la lame vous devez la dégoupiller en utilisant un chasse goupille de 1.5mm de diamètre ou notre étaux-chasse goupille



**ATTENTION !** La lame doit être remontée suivant la « Notice de montage de lame sur pivot rotatif »  
Doc en fin de notre catalogue technique.