
FICHE TECHNIQUE: MAZ203



| REF | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| MAZ203 | Coque top 70 | |
| type de lame | CRANTÉE | |
| Lame fournie | OUI | |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de boutons | 2 | |
| Lame | | Lame goupillée sur |
| interchangeable | OUI | pivot |
| Emplacement pile | COQUE | CR 1620 |
| Clé copiable | NON | Codage TEXAS KYPTO |
| MAZDA | CX-7 | 2007 |
| | CX-9 | 2007 |
| | DEMIO | 2003 |
| | MAZDA2 | 2003-2004 |
| | MAZDA5 | 2005 |
| | MAZDA6 | 2003 |
| | MX-5 | 2005 |
| | RX-8 | 2004 |
| | | |



OBERVATION:

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW1 —



NOTICE DE MONTAGE:

Déployer la lame, puis à l'aide d'un tournevis plat, exercer une pression sur la ligne de séparation et dé-clipper le boitier de la tête de la clé « A ».

Ensuite, ouvrir le boitier en deux, en introduisant un tournevis plat et fin en « B » Procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.

Pour chasser la goupille de la lame, utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille









