


FICHE TECHNIQUE : PSA 24



| REF | | |
|----------------------|---------------------|--|
| C-PSA24 | <i>Coque top 20</i> | |
| type de lame | CROIX | |
| Lame fournie | OUI | Clé à tailler |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de bouton | 2 | |
| Lame interchangeable | NON | Lame d'origine, injectée dans la coque |
| Emplacement pile | CIRCUIT | CR 2016 |
| Clé copiable | OUI | Codage Krypto2 |
| CITROEN | BERLINGO | 2001-2002 |
| PEUGEOT | C5 | 2001-2004 |
| | DISPATCH | 2002-2006 |
| | JUMPY | 2002-2006 |
| | SAXO | 2000-2003 |
| | XANTIA | 1999-2001 |
| | XSARA | 1998-2006 |
| | | |
| | | |

Lame : Croix



OBSERVATION :

Faire attention à bien récupérer le transpondeur se trouvant dans l'emplacement « A ».

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2



NOTICE DE MONTAGE :

Pour les télécommandes adaptable la lame est interchangeable, à l'aide d'un tournevis cruciforme retirer la vis en position « B » ; puis dé-pliper le boîtier.