
FICHE TECHNIQUE: SMA34



REF		
SMA34	Coque top 50	
Type de lame	CRANTÉE	
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame		
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame vissée
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage Philipe Krypto 2
SMART	FOR TWO	
	FOR FOUR	
	450	



OBSERVATION:

В

La lame est vissée sur la coque « A ». On ne peut accéder à la vis qu'une fois la coque dé-clippée.

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2



NOTICE DE MONTAGE:

Pour ouvrir la coque il faut introduire à l'emplacement« B » un petit tournevis plat ou une piéce de monnaie et faire une torsion