


FICHE TECHNIQUE :

TOY21



REF		
TOY21	<i>Coque top 80</i>	
Type de lame	FRAISÉE	
Lame fournie	OUI	Clé à tailler
Longueur de lame	38 mm	38 mm
Nombre de boutons	2	
Lame interchangeable	NON	Lame injectée dans la coque
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage : TEXAS, CRYPTO
TOYOTA	LAND CRUISER 100	2000-2002
	BREVIS	2001
	CELSIOR	1998-2004
	LAND CRUISER PRADO	2000-2002
	ORIGIN	2000-



OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2



Les lames d'origine sont injectées directement dans la clé et ne peuvent donc pas être récupérées. Sur nos coque de remplacement la lame est vissée « A ».

Les boutons de la télécommande son livrés à part sous la référence **C-TOY1B**. En règle générale le changement de coque se fait suite à la rupture de la lame de clé sur la coque (point fragile de la télécommande d'origine).

Bien souvent les boutons sont en bon état et donc récupérables.



La pile et le transpondeur sont sur le circuit.

NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque d'origine :

Introduire dans le haut de la clé un tournevis plat puis faire un quart de tour pour ouvrir le boitier.