

# FICHE TECHNIQUE :


# TOY22

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE AVEC LA TOY 220



REF		
<b>TOY22</b>	<i>Coque top 20</i>	
Type de lame	CRANTÉE	
Lame fournie	OUI	Clé à tailler
Longueur de lame	47 mm	47 mm
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	NON	Lame injectée dans la coque
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage : TEXAS, CRYPTO
TOYOTA	ALPHAR	2005
	CAMRY	1996-2005
	CARINA	1996-2000
	CELICA	2000-2005
	COROLLA	2007
	ECHO VERSO	2002-2005
	FJ CRUISER	2007
	HIACE	1995-2006
	I Q	2008
	LAND CRUI.	1998-2002
	PICNIC	1996-2008
	PREVIA	2000-2008
	PRIUS	200-2003
	RAV4	1996-2004
	REIZ	2005
	VIOS	2007
	T.U.V	2003
	AURIS	2006
	CARINA	1996-2000

Lame : Crantée



## NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque d'origine : Introduire dans le haut de la clé un tournevis plat puis faire un quart de tour pour ouvrir le boîtier.

## OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2

Les lames d'origine sont injectées directement dans la clé et ne peuvent donc pas être récupérées.

Sur nos coques de remplacement la lame est vissée « A ».

Les boutons de la télécommande sont livrés à part sous la référence **C-TOY1B**. En règle générale le changement de coque se fait suite à la rupture de la lame de clé sur la coque (point fragile de la télécommande d'origine). Bien souvent les boutons sont en bon état et donc récupérables.

La pile et le transpondeur sont sur le circuit.

